



Ρύθμιση βραχιόνων (4D)

Το ύψος των βραχιόνων μπορεί να ρυθμιστεί με το κομβίο **F**. Πιέζοντας το κομβίο **F**, κινείται πάνω - κάτω το βραχίονα. Ελευθερώστε το κομβίο όταν βρείτε το επιθυμητό ύψος. Οι βραχιόνες μετακινούνται μέσα - έξω μέσω του στροφεύου **G** που υπάρχει στο κάτω μέρος του καθίσματος. Περιστρέψτε το στροφέιο **G** με το χέρι ώστε να χαλαρώσει, μετακινήστε το βραχίονα μέσα-έξω μέχρι να βρείτε την επιθυμητή θέση και περιστρέψτε το

στροφέιο εκ νέου για να σταθεροποιηθεί.

Οι επιφάνειες των βραχιόνων μπορούν να κινηθούν προς τα εμπρός και πίσω πιέζοντάς τες προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Επίσης μπορούν να περιστραφούν δεξιά και αριστερά, με αυτόματο κούμπωμα στην επιθυμητή θέση.

Adjustment of the armrest (4D)

The height of the armrests can be adjusted using the **F** button.

Pushing the **F** button and move the armrest up or down. When you find the desired height, release the button.

The arms move in width through the rotor **G** located at the bottom of the seat. Turn the rotor **G** by hand to loosen it, move the arm in and out until you find the desired position and rotate the rotor again to stabilize.

The surface of the armrests can be moved forward and backwards by pressing towards the desired direction. The armrest pads can be rotated right and left with automatic locking in the preferred position.

Verstellung der Armlehnen (4D)

Die Höhe der Armlehnen kann mit dem Knopf **F** eingestellt werden.

Durchdrückendes Drücken der Taste **F**, können Sie die Armlehnen nach oben oder unten bewegen. Wenn Sie die gewünschte Höhe gefunden haben, lassen Sie die Taste los.

Die Armlehnen bewegen sich in der Breite durch den Rotor **G** an der Unterseite des Sitzes. Drehen Sie den Rotor **G** von Hand, um ihn zu lockern, bewegen Sie die Armlehnen hinein und heraus, bis Sie die gewünschte Position finden und drehen Sie den Rotor erneut, um ihn zu stabilisieren.

Die Aufliegefläche der Armlehnen können nach vorne und nach hinten bewegt werden, indem man diese in der gewünschten Position drückt. Die Armauflagen der Armlehnen können nach rechts und links gedreht werden mit einer automatischen Verriegelung in der gewünschten Stellung.

Réglage des accoudoirs (4D)

La hauteur des accoudoirs peut être réglée avec le bouton **F**. En appuyant sur le bouton **F** déplacez les accoudoirs vers le haut et vers le bas. Relâchez le bouton lorsque vous trouvez la hauteur désirée.

Les accoudoirs se déplacent en largeur à travers le rotor **G** situé à la partie inférieure du siège. Tournez le rotor **G** par la main pour le desserrer, déplacez l'accoudoir vers l'extérieur et vers l'extérieur jusqu'à ce que vous trouviez la position souhaitée et faites de nouveau tourner le rotor pour la stabiliser.

La partie supérieure des accoudoirs peuvent être déplacée vers l'avant et vers l'arrière en les poussant dans la direction souhaitée. Ils peuvent également être tournés vers la droite et vers la gauche avec un verrouillage automatique dans la position souhaitée.

Συμβουλές Ασφάλειας | Safety Tips | Sicherheitshinweise | Conseils de sécurité
Παρακαλώ σημειώστε ότι το κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την ενδεδειγμένη εφαρμογή του ως κάθισμα γραφείου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους ασφαλείας. Ακατάλληλη χρήση, όπως το να στέκεται κανείς πάνω στο κάθισμα μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.

Please note that the chair may only be used for its intended application as an office chair in accordance with general safety conditions.

Inappropriate use like standing on seat may cause harm or injury.

Bitte beachten Sie, dass der Stuhl nur für den vorgesehenen Einsatz als Bürostuhl nach den allgemeinen Sicherheitsbedingungen verwendet werden darf.

Unsachgemäße Verwendung, wie z.B. das Stehen auf dem Sitz, kann zu Schädigungen oder Verletzungen führen.

Notez, s'il vous plaît, que le siège puisse être utilisé seulement pour son usage prévu comme fauteuil de bureau, selon les conditions générales de sécurité.

Une mauvaise utilisation, comme être debout sur le siège, peut causer des dommages ou des blessures

Οδηγίες φροντίδας | Care instructions | Pflegehinweise | Instructions de soins

Ηλεκτρική σκούπα. Απαλός καθαρισμός με υγρό πανάκι ή πλύσιμο με ειδικό σαμπουάν ταπετσαρίας. Αποφύγετε το οινόπνευμα.

Vacuum regularly. Wipe clean using a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo. Avoid using alcohol.

Staubsauger. Schonende Reinigung mit einem feuchten Tuch oder mit speziellen Polster Shampoo. Vermeiden Sie Produkte die Alkohol enthalten.

Nettoyage à l'aspirateur. Nettoyage en douceur avec un chiffon humide ou lavage des shampooings d'ameublement spéciaux. Évitez l'alcool.



GR / EN / DE / FR



DROMEAS
OFFICE FURNITURE

TÜV AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No. 12 106 16305770

TÜV AUSTRIA
EN ISO 14001:2015
No. 54012205

TÜV AUSTRIA
EN ISO 45001:2018
No. 54012205

EMAS

PEFC

FSC

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62 121, ΣΕΡΡΕΣ | Τ. 23210 99220 | F. 23210 99270 | 801 11 96000 (αστική χρέωση)

PLANT: Industrial Area of Serres, 62 121, Serres, Greece | Τ. +30 23210 99220 | F. +30 23210 99270

www.dromeas.gr | e-mail: dromeas@dromeas.gr

Vip

Οδηγίες λειτουργίας
Operating instructions
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi



DROMEAS
OFFICE FURNITURE



Ρύθμιση ύψους της έδρας

Για να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος, αναζητήστε το μοχλό **A** κάτω και δεξιά από την έδρα του καθίσματος. Ενώ κάθεστε τραβήξτε προς τα επάνω το μοχλό για να χαμηλώσετε το ύψος του καθίσματος. Για να υψώσετε το κάθισμα, ανασηκωθείτε τραβώντας το μοχλό προς τα επάνω.

Seat height adjustment

For adjusting the seat height, you will find a lever **A** underneath the right side of the seat. While seated, pull the lever upwards to lower the seat height.

When you take your weight off the seat and you pull the lever upwards, the seat rises.

Sitzhöhenverstellung

Um die Sitzhöhe zu verstellen greifen Sie nach dem Griff **A**, der sich unterhalb der rechten Seite des Sitzes befindet. Im Sitzen ziehen Sie den Griff nach oben, um die Sitzhöhe zu verringern. Um den Sitz zu erhöhen nehmen Sie Ihr Gewicht vom Sitz und ziehen den Griff nach oben.

Réglage de la hauteur de l'assise du siège

Pour régler la hauteur du siège cherchez la poignée **A** située au-dessous du côté droit de l'assise du siège.

Alors que vous êtes assis tirez la poignée vers le haut pour abaisser la hauteur du siège. Pour élever le siège, levez - vous en tirant simultanément la poignée vers le haut.



Ρύθμιση κλίσης της πλάτης

Στην αριστερή πλευρά κάτω από το κάθισμα υπάρχει ο μοχλός **B**. Τραβήξτε τον προς τα επάνω, ενώ κάθεστε και θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός Synchro που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας - πλάτης. Δυνατότητα σταθεροποίησης σε 7 θέσεις. Μόλις βρείτε την επιθυμητή θέση πιέστε το μοχλό προς τα κάτω για να κλειδώσει.

Η σκληρότητα της πλάτης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το βάρος του χρήστη με τη βοήθεια της μανιβέλας που βρίσκεται κάτω από την έδρα.

Tilt adjustment of the backrest

On the left side under the seat is a handle **B** that you can press upwards while seated. This activates the combined (synchronized) tilting mechanism of seat and backrest.

There are seven different positions for a seat - back reclination.

When you find the desired position press the handle downwards to lock.

The backrest tension can be adjusted to your bodyweight via the crank **C** which is located below the seat.

Neigeverstellung der Rückenlehne

Auf der linken Seite befindet sich ein Griff **B** unter dem Sitz, den Sie nach oben ziehen, während Sie sitzen. Dies aktiviert den Synchro - Neigemechanismus von Sitz und Rückenlehne. Es gibt eine Stabilisierungsmöglichkeit in 7 Rastpositionen. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, lassen Sie den Griff los, um die Position zu fixieren.

Der Rückenlehnenegendruck kann in Abhängigkeit vom Gewicht des Benutzers, mit Hilfe einer Kurbel **C**, unter dem Sitz eingestellt werden.

Réglage de l'inclinaison du dossier

Sur le côté gauche de la partie inférieure du siège il y a la poignée **B**.

Tirez - la vers le haut alors que vous êtes assis. De cette façon le mécanisme Synchro sera activé, qui permet l'inclinaison synchronisée de l'assise - dossier. Il y a la possibilité de stabilisation en 7 positions. Dès que vous trouvez la position souhaitée, appuyez sur la poignée pour qu'elle soit verrouillée.

La force de rappel du dossier peut être réglée en fonction du poids de l'utilisateur à travers la poignée **C** située sous l'assise du siège.



Ρύθμιση βάθους έδρας

Στην δεξιά πλευρά του καθίσματος βρίσκεται ένα μικρό κομβίο **D**. Πιέστε το κομβίο ρύθμισης, ενώ κάθεστε στο κάθισμα και πιέστε προς τα πίσω με την πλάτη σας. Κατόπιν, μετακινήστε τη θέση προς τα εμπρός και απελευθερώστε το κομβίο όταν η θέση φθάσει στο επιθυμητό σημείο.

Η θέση μπορεί να ρυθμιστεί κατά 6 cm.

Seat Depth Adjustment

On the right side of the seat, there is a small button **D**. while seated, press this adjusting button and lean against the backrest. Then move the seat forward against the gas spring pressure and release the button when the seat reaches the desired position. The seat can be adjusted up to 6 cm.

Sitztieffenverstellung

Auf der rechten Seite des Sitzes befindet sich ein kleiner Knopf **D**. Drücken Sie den Einstellknopf während Sie sitzen und drücken Ihren Rücken nach hinten. Bewegen Sie den Sitz nach vorne und lassen die Taste erst dann los, wenn der Sitz die gewünschte Position erreicht hat. Der Sitz kann bis zu 6 cm eingestellt werden.

Réglage de la profondeur de l'assise du siège

Sur le côté droit du siège il y a un petit bouton **D**. Appuyez sur le bouton de réglage alors que vous êtes assis sur le siège et poussez vers l'arrière avec votre dos. Ensuite, déplacez l'assise vers l'avant et relâchez le bouton lorsque l'assise atteint le point désiré. L'assise peut être réglée par 6 cm.